

Ablesehilfe für elektronische Haushaltszähler

Die Ansicht auf dem Zähler wechselt ca. alle fünf bis zehn Sekunden zwischen den sogenannten OBIS-Kennziffern 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2 und 2.8.0. Die aktuell gemessene Leistung wird in Watt angezeigt. Die OBIS-Kennziffer 1.8.* zeigt den Zählerstand für den Strombezug aus dem Netz, die OBIS-Kennziffer 2.8.* zeigt den Zählerstand für die Stromeinspeisung in das Netz. Der Zählerstand unter der Kennziffer 2.8.* ist nur relevant und uns zu übermitteln, wenn Sie eine Einspeiseanlage betreiben.

OBIS-Kennziffer Erläuterung		
OBIS-Kennzahl	Bezeichnung des Laufwerks	Wer liefert Strom an wen?
1.8.0	Bezug	EVU an Kunde
1.8.1	Bezug (HT)	EVU an Kunde
1.8.2	Bezug (NT)	EVU an Kunde
2.8.0	Lieferung	Kunde an EVU
2.8.1	Lieferung (HT)	Kunde an EVU
2.8.2	Lieferung (NT)	Kunde an EVU

Begriffserklärung:

EVU – Energieversorgungsunternehmen

Beispiel:



Datenschutz und Datensicherheit

Bildquelle: Firma Lackmann

Die Stadtwerke Wertheim GmbH hält sich an die Vorgaben des Datenschutzgesetzes und des Messstellenbetriebsgesetzes.