Aufbau einer Gasinstallation im Niederdruckbereich

Bei erh. Niederdruck wird ein Regler vor dem Gaszähler installiert (kommt von den Stadtwerken)

Gaszähler (kommt von den Stadtwerken)

Gasströmungswächter

Verschraubungen konisch dichtend

Hauptabsperrventil (kommt von den Stadtwerken)



Stadtwerke Wertheim GmbH | Mühlenstraße 60 | 97877 Wertheim
stadtwerke-wertheim.de | info@stadtwerke-wertheim.de